



74423 Obersontheim / Deutschland
Hauptstraße 1
Telefon 07973 6639
Telefax 07973 6528
Mail: Serius-GmbH@t-online.de
UST-ID Nr. DE 254795380
Steuernummer: 84060/55272

Einbauanleitung für Pflasterkappen verstellbar : 4055 VP,4056 VP,4057 VP

Kappen werden auf die Tragschicht (Keine Tragplatte erforderlich) aufgesetzt und ausgerichtet.

Kappe auf die fertige Höhe des Pflaster Belages ausziehen.

Den Splitt Untergrund ist bis an die Kappen abzuziehen.

Pflaster einbringen. Pflaster hat nun die gleiche Höhe wie die Kappe.

Kappe nochmals ausziehen über das Niveau der Pflastersteine.

Kappenhals mit Splitt auffüllen dass das Kappenoberteil 1 CM über das Niveau der Pflasterkappen herauschaut.

Dieser Zentimeter kann variieren je nach Splittkörnung.

Danach wird die ganze Fläche abgerüttelt.

Die Kappe wird mit dem Umfeld Niveau mitgehen. Es findet also kein Herauswachsen der Kappe statt. Sollte nicht genügend unterstopft worden sein so kann die Kappe jederzeit wieder ausgezogen werden und die zu geringe Unterstopfung wiederholt werden.

Fertig. Link zur Einbauanimation:<http://www.serius-strassenkappen.de/files/einbauanimation.mp4>

Made in Germany